

Hoogtetoeslag gordijnen

Om gordijnen op de gevraagde hoogte te kunnen maken, is er meer stof nodig dan de opgegeven maat. Aan de boven- en onderkant is een zoom / omslag nodig en daar is stof voor nodig die niet aan de voorkant zichtbaar is.

Het bepalen van de definitieve hoogte noemen wij 'afslaan'. Waar mogelijk doen we dit hangend in het afslagapparaat (hoogtemeter) met digitale maatinstelling en elektrisch mes. Bij gebruik van de hoogtemeter moet het mes tussen twee punten door snijden, waardoor er 6 cm extra stof nodig is om deze machine te gebruiken.

Tegen een meerprijs kan hetzelfde proces ook met de hand gedaan worden, waardoor er minder extra stof nodig is.

De totale benodigde hoeveelheid stof in de hoogte wordt berekend met de formule: **gevraagde hoogte + maat bovenzoom + maat onderzoom + 6 cm**

Als je een gordijn wilt plaatsen van bijvoorbeeld 244 cm hoogte met vliesband 12 cm en dubbele onderzoom van 12 cm, dan heb je in de hoogte 286 cm stof nodig.

Bij een enkele onderzoom geldt dezelfde formule, maar een enkele zoom moet afgelokt worden wat een cm extra kost. Daarom wordt bij een enkele onderzoom + 7cm gerekend.

Tip! Confectieorders bestellen doe je bij Creating Moments via WoonTotaal. Dit programma calculeert voor jou en helpt je het complete order samen te stellen.